



ST-501 紅外線二氧化碳分析儀 操作手冊



特性與規格	3
特性	
應用	5
型號	5
所附配件	6
操作與設定	7
LCD 顯示與設定	7
啟動	9
查看測量值	9
主機菜單顯示(1-7)	
通風流量計算公式	
資料采集	11
設定菜單 (1-5)	
1. 外面 CO2 值設定	17
2. 時鐘設置	
3. 蜂鳴器開關設定	
4. CO2 警報最高值設定	
5. CO2 警報最低值設定	
0ppm 或 400ppm 校正	
PC 軟件與連接	
连接 PC	
硬體安裝	
管理軟體操作流程	
CO2 模組設定與校正	
資料下載	
資料分析	
保證期-1年	

特性與規格

<u>特性</u>

- 3個獨立感應器,二氧化碳,濕度,溫度感應器
- 免維修 NDIR 二氧化碳感應器
- 二氧化碳感應器使用者可自行校正
- 五萬筆記錄功能
- 快速 USB 下載
- 時間設定與保存日期記憶電池
- 鎖定最大讀值與最小讀值
- 最高最低警報與蜂鳴器設定

<u>規格</u>

- 二氧化碳感應器-雙波長非色散式紅外線
- 濕度感應器-CMOSens 數字輸出
- 溫度感應器-熱敏電阻
- 二氧化碳測量範圍-: 0~9999 ppm (2001~9999 ppm over range)
- 解析度: ±1 ppm
- 準確性-: ± 75ppm, ± 8% (0~2000 ppm)(取較大值)
- 資料儲存-50,000 筆

操作溫度範圍

操作環境	32-122F(0-50C)
操作濕度環境	0-95%, RH, non-condensing
儲存溫度	-4 to 140F(-20 to 60C)

<u> 感應器</u>

二氧化碳感應器

型式	Non-dispersive infra-red (NDIR)
測量範圍	0~9999 ppm (2001~9999 ppm over range)
準確性	± 75ppm, ± 8% of reading (0~2000 ppm)
解析度	±1 ppm
反應時間	2 seconds

濕度感應器

型式	CMOSens
測量範圍	10%-90%
準確性	±3.0%RH(20~80%)
	±5.0%RH(<20%,>80%)
解析度	0.1%
反應時間	8 Seconds

溫度感應器

型式	Thermistor
測量範圍	0 to 50C
準確性	±1C from 0-50C
解析度	0.1C
反應時間	1 seconds

電源

電池	4 顆 AA 電池
電池使用時間	24 hours
外接變壓器	6V VDC with 0.5A

應用

- 建築內部空調分析
- 空氣品質分析
- 汽車廢氣分析

<u>型號</u>



所附配件



操作與設定

LCD 顯示與設定



1.	Warm Up	12.	Meter/Foot
2.	Recording	13.	% PPM
3.	Cal-Calibration	14.	Temperature Reading
4.	USB	15.	Flow Rate
5.	Outside- CO2	16.	Time & Date
6.	Setting	17.	Elevation
7.	Alarm	18.	Humidity
8.	High	19.	Memory Left
9.	Low	20.	Battery
10.	Maximum	21.	CO2 Reading
11,	Minimum		



ST501 操作面板

1.	Mode	Mode	4.		Down Arrow
2.	Enter	Enter	5.		Up Arrow
3.	0	Power	6.	Rec	Record

按鈕

啟動

- 按下 Power 鍵 2 秒後, LCD 屏顯示, 啟動完成。
- 此時 LCD 屏上 warmup 一直閃爍,大概 10 秒後系統的 warm up 過程結束, 進入正常工作狀態。

查看測量值

- 啟動完成後,進入正常工作狀態,此時 LCD 上會顯示測量值,包括 CO2 濃度、濕度、溫度。
- 按 Up/Down 鍵可以依次查看記憶體有效容量百分比、CO2 最大值、CO2 最小值、通風量。

<u>主機菜單顯示(1-7)</u>

Main Screens (1-7)

1.	2.	3.	4.
CO2 F Humidity Temperature BOOO #H BOOO 'F 08:08, k2/30/08	CO2 E Humidity BOOD % BOOD % BOOD % BOOD % BOOD % BOOD % Composition (C) Composition (C) Composit		CO2 Humidity Humidity BOLO ¹ / _{RH} BOLO ¹ / _{RH} BOLO ¹ / _F
顯示F或C	顯示 F 或 C	記憶體所剩容量	顯示最高值
Main Screen	Main Screen	% of Memory Left	Maximum Reading:
Temp.(F)	Temp.(C)		CO2/Rh/Temp

5.	6.	7.
Min CO2 F Humidity BO.O. ⁹ RH 08:08-se 12/30/08	CO2	CO ₂
最低值	通風流量計算1	通風流量計算2
Minimum Reading:	CFM/P ventilation	
CO2	(Cubic Foot Per	I/p/s Ventilation
Humidity &	Minute Per	(Liter Per Second)
Temperature	Person)	

通風流量計算公式

CFM/P(每人每分每英寸, Cubic Foot Per Minute per Person)

CFM/P=10600/(Cs-Co)

- Cs=CO2 讀值
- Co=CO2 室外讀值, 設為 400ppm

例:

10,600 Constant

- 650 Cs=CO2 讀值
- **400 Co=CO2**室外讀值
- 42.4 CFM/P

10,600/(650-400)=42.4(CFM/P)

```
L/P/S (每公升每秒, Liter Per Second)
```

```
L/P/S=(CFM/P)x28.32/60
```

例:

48.60 =CFM/P (Cubic Foot Per Minute / person)
28.32 =1 Cubic Foot = 28.3168466 Liters
60.00 =Divided by 60 to get per second reading
22.9 =L/P/S (Liter Per Second)

資料采集

按 Record 鍵保持 2 秒,進入採集工作模式。採集過程中不能進行任何操作,但是可以即時顯示當前環境的採集資料。再按 Record 鍵保持 2 秒,退出採集工作模式。



資料儲存採樣率: (5秒/10秒/1分/5分/10分/30分/1小時) 採樣率只能由 PC 上設定・

🗖 Data Logger Se	tup		
Setting			
GENERAL			
Product#	ST501DU - USB	Time synchronization	
Current Date&Time	02/02/2010 04:54:35PM	Temperature Unit	Elevation Unit
Start Date&Time	02/01/2010 10:53:52AM	● F ⊂ C	
End Date&Time	02/02/2010 04:54:23PM		
Unit Description	ST501DU	Alarm Unit	
Interval	5min 🗨 🔶	⊂ On ● Off	
	5sec		
ALARM LIMIT	30sec	TEMPERATURE OFFSET	HUMIDITY OFFSET
High CO2 Limit	1min 1100 PPM	-40 ~ -20 0.0 F	0~10 0.0 %
Low CO2 Limit	10min 520 PPM	-20 ~ 0 0.0 F	10~20 0.0 %
High Rh Limit	30min 1hour ✓ 90 %RH	0 ~ 20 0.0 F	20 ~ 30 0.0 %
Low Rh Limit	20 %RH	20~40 0.0 F	30 ~ 40 0.0 %
High Temp Limit	70 F	40 ~ 60 0.0 F	40 ~ 50 0.0 %
Low Temp Limit	20 F	60 ~ 80 0.0 F	50 ~ 60 🛛 0.0 %
		80 ~ 100 0.0 F	60 ~ 70 0.0 %
CALIBRATION		100 ~ 120 0.0 F	70 ~ 80 🛛 0.0 %
Elevation	0 ft		80 ~ 90 0.0 %
Outside CO2	400 PPM		90 ~ 100 🛛 0.0 %
		<u>H</u> elp <u>S</u> a	ve Settings <u>C</u> lose

採樣省電模式

採樣率超過五分鐘,自動進入省電模式. CO2 模塊只有在採樣前自動打開.採完樣後 自動關閉. 省電模式中,CO2 值不會自動更換. 按 REC 兩秒鐘可自動解除省電模式.

Sampling Interval	Power-Saving
5 seconds	
10 seconds	
1 minutes	
5 minutes	\checkmark
10 minutes	\checkmark
30 minutes	\checkmark
1 hour	\checkmark

<u>設定菜單(1-5)</u>

- 1. 外面 CO2 設定
- 2. 時鐘設定
- 3. 警報 on/off
- 4. CO2 警報高低值設定
- 5. CO2 警報最低值設定

1.	2.	3.	4.
Outside CO2	Setting 08:08-m 12/30/08	Setting Alarm	Setting Alarm High CO ₂
外面 CO2 值設定	時鐘設定	警報 on/off	CO2 警報最高值設定
Setting Outside	Clock	Alarm Buzzer	High CO2
CO2 Value	Setting	Setting	Alarm Setting



基本流程如下:



● □同時按下 Mode+Enter 兩鍵超過2秒,進入 setting 狀態。



• 使用 Up/Down 選擇設置項目。



• 按 Enter 進入選擇項目的設置,



• 使用 Mode 選擇設置數字位數,然後按 Up/Down 設置數字,再按 Enter 鍵完成設置。



• 同時按下 Mode+Enter 兩鍵超過 2 秒,退出 setting 狀態。



1. 外面 CO2 值設定



<u>2. 時鐘設置</u>

Setting 08:09,,, 12/30/09

- 按 Mode + Enter 保持 2 秒,進入設定模式。
- 按 · 進入時鐘設置。此時顯示 Setting+Cal。
- 按^{Enter} 進入該專案設置操作。此時小時位開始閃爍, Up/Down 選擇 0AM-11PM。
- 按^{Mode}鍵,分鐘位開始閃爍,使用 Up/Down 選擇 0--59。
- 按 Mode) 鍵,月份位開始閃爍,使用 Up/Down 選擇 1--12。
- 按 Mode) 鍵,日期位開始閃爍,使用 Up/Down 選擇 1--28/29/30/31(取決於月份)。
- 按^{Mode}鍵,年份位開始閃爍,使用 Up/Down 選擇 1--37(2001--2037)。
- 此後再按^{Mode}鍵則又從第一位開始迴圈設置。
- 按^{Enter}完成並退出該專案設置。
- 按 Mode + Enter 回到主菜單.

3. 蜂鳴器開關設定



- 按 Mode + Enter 持續 2 秒,進入設定模式。
- _按 (V) _{兩次}.
- 按 ^{Enter} 進入該專案設置操作.
- 顯示 Setting Alarm.
- 按]]] 選擇蜂鳴器開或是關.
- 按 ^{Enter} 儲存選擇.
- 按 Mode + Enter 回到主菜單.

4. CO2 警報最高值設定



- 按 Mode + Enter 持續 2 秒,進入設定模式。
- 按 三次,進入 CO2 警報最高值設置。此時顯示 Setting+CO2+Alarm+High.
- 按 ^{Enter} 進入該專案設置操作。此時數位第一位開始閃爍, A 或 V 選擇 0-9。
- 按^{Mode}鍵,數位第二位開始閃爍,使用 Up/Down 選擇 0--9。
- 按 Mode 鍵,數位第三位開始閃爍,使用 Up/Down 選擇 0--9。
- 按^{Mode}鍵,數位第四位開始閃爍,使用 ▲ 或 ▼ 選擇 0--9。
- 此後再按^{Mode}鍵則又從第一位開始迴圈設置。
- 按 Enter 完成並退出該專案設置。
- 按 Mode + Enter 回到主菜單.

5. CO2 警報最低值設定



- 按 Mode + Enter 持續 2 秒,進入設定模式。
- 按 四次,進入 CO2 警報最低值設置。此時顯示 Setting+CO2+Alarm+Low.
- 按 ^{Enter} 進入該專案設置操作。此時數位第一位開始閃爍, ▲ 或 ▼ 選擇 0—9。
- 按^{Mode}鍵,數位第二位開始閃爍,使用 Up/Down 選擇 0--9。
- 按 Mode) 鍵,數位第三位開始閃爍,使用 Up/Down 選擇 0--9。
- 按^{Mode}鍵,數位第四位開始閃爍,使用 () 或 () 選擇 0--9。
- 此後再按^{Mode}鍵則又從第一位開始迴圈設置。
- 按 Enter 完成並退出該專案設置。





若在校正時按下按鍵,會導致校正失敗。

校正完成後,若成功則顯示:



否則顯示:FAIL。



校正完成後,按⁽⁾(power)鍵2秒關機,再按 power 鍵開機,可進入正常工作模式。

PC 軟件與連接

<u>连接 PC</u>

• 插上 USB 線,進入 USB 連線工作模式。



- 開啟管理軟體後,可以即時顯示當前測量值,並設置採集儀設置值、下載採 集資料等操作。
- 拔掉 USB 線,退出 USB 連線工作模式。

硬體安裝

ST501 僅在工作模式下才能連接 PC,其它模式下無效(WarmUP、Setting、 Record)。第一次連接 ST501 和 PC 時,需要安裝驅動程式,具體過程如下:

1、使用 mini USB 線將 ST501 與 PC 機相連

2、此時 ST501 的 LCD 屏 USB 圖示會顯示出來,同時 windows 中會提示發現新硬體。



3、按照 Window 提示一步一步操作,當提示需要驅動檔時,選擇套裝軟體的 drv 目錄(ST501 的驅動程式位於套裝軟體的 drv 目錄下)。此後繼續即可完成安裝。 如果驅動安裝正確,則在裝置管理員中可以看到設備 ST501DU:



此後運行管理軟體即可進行相關操作。

管理軟體操作流程

	Setup 8	202 Calibration
	Dow	nload Records
amon	Graphic & Chart	Analysis for Saved Data
Temperature:	Humidity:	C02:
Battery Status:		Help

🔤 ST501DU - Sirius Techn	ologies, Inc.
!	Setup & CO2 Calibration
!!!	Download Records
anne.	Graphic & Chart Analysis for Saved Data
Temperature 75.3 C Battery Status:	Humidity: 50.8 % CO2: 1455 PPM Help 59%
ST501 Connected	
	連接後狀態

上面為 PC 端軟體執行的主介面,其功能如下:

1、在下方顯示當前即時採集的資料資訊,包括溫度、濕度、CO2 濃度和電池容量。(顯示間隔2秒)

2、上面三個圖示對應三個按鈕,它們的功能分別是設置 ST501、下載計內採集資料、資料分析。

CO2 模組設定與校正

點擊此按鈕進入設置視窗,介面如下:

🗠 Data Logger Setup	×
Setting CO2 Calibration	
GENERAL	
Product# ST501DU - USB	Time synchronization
Current Date&Time 11/17/2007 10:59:57	Temperature Unit
Start Date&Time 07/25/2007 23:28:21	CF CC
End Date&Time 07/26/2007 05:01:41	
Unit Description ST501DU	Ventiliation Unit
Interval 5sec 💌	
ALARM LIMITHigh CO2 Limit100 PPMLow CO2 Limit20 PPMHigh Rh Limit90 %RHLow Rh Limit20 %RHHigh Temp Limit70 CLow Temp Limit20 C	
CALIBRATION	
Elevation 0 m	Elevation Unit
Temperature Offset 0.0 C	C Feet(it) (• Meter(m)
Outside CO2 400 PPM	
	ave Settings <u>C</u> lose

在此視窗中可以設置 ST501DU 的參數,具體如上圖所示。修改完各個參數後,按 "Save Settings"鍵可以將修改後的值保存到 ST501DU 中,而且修改值立即生效。

資料下載

此功能主要是下載 ST501DU 機內保存的採集資料,其介面如下:

🖾 ST501DU - Data Download 🛛 🛛 🔀				
The records in Data Logger will be downloaded. To keep these records for purpose later, save them on disk.				
Processing schedule: 100%				
Detailed Informations \ST501DU_APP\STLogger\data\2007_11_17_19_05_472007_11_17_19_06 _47.dat success! Total file number: 1 Download finish!				
<u>H</u> elp <u>D</u> ownload Clear Logger <u>C</u> lose				

上圖顯示下載資料的進度,下載結束後會將資料按採集的分組保存成單獨檔。除了下載資料外,還可以完成擦除機內記憶體的功能,對應按鈕為"Clear Logger"。

資料分析

此功能主要是對保存到 PC 中的 ST501DU 的採集資料進行分析,其介面如下:



上圖顯示了全部3個參數值圖形

除了顯示以外,還可以列印,下圖為預覽列印:

File	View Expo	rt Help	
0	pen	Ctrl+O	11
P G	rint Graph raph Preview	Ctrl+P	
P	rint Chart	Ctrl+Q	+
C	hart Preview).	
P	rinter Setup		
Exit		Ctrl+X	

-	Interval: 5 seconds Record Count: 1770 CO2 Alarm High: 800 PPM CO2 Alarm Low: 300 PPM Temp Alarm Ligh: 70.0 °C Temp Alarm Ligh: 90.0 °C Humi Alarm High: 90.%					
lo.	Date	Time	Temp('C)	Alarm	Humi(%) Alarm	CO2(PPM) Alarm
-	12:11:43PM	02/06/2009	22.7	Low	45.6	412
	12:11:48PM	02/06/2009	22.5	LOW	45.9	415
	12:11:53PM	02/06/2009	22.1	Low	47.6	416
	12:11:58PM	02/06/2009	21.5	L032	50.0	417
	12:12:03PM	02/06/2009	20.8	Low	52.5	411
	12:12:08PM	02/06/2009	20.6	LOW	54.3	410
	12:12:13PM	02/06/2009	20.8	Low	55.4	409
	12:12:18PM	02/06/2009	20.8	Low	57.3	406
	12:12:23PM	02/06/2009	20.7	Low	58.4	404
	12:12:28PM	02/06/2009	20.9	Low	59.8	401
1	1211213320	02/06/2009	20.0	LOW	60.4	398
-	12112:3004	02/06/2009	20.5	LAN	51.2	393
	1211214,321	02/06/2009	20.0	LOW	E1 .2	364
š. –	12:12:53PM	02/06/2009	20.6	Long	61.2	378
6	12:12:58FM	02/06/2009	20.7	Low	61.2	372
7	12:13:03PM	02/06/2009	20.B	Low	61.3	367
8	12:13:08PM	02/06/2009	20.5	Low	61.7	363
e i	12:13:13PM	02/06/2009	20.5	Low	62.2	358
0	12:13:18PM	02/06/2009	20.6	LOW	62.4	355
1	12:13:23PM	02/06/2009	20.3	Low	62.4	352
2	12:13:28PM	02/06/2009	20.3	Low	62.5	350
з.	12:13:33PM	02/06/2009	20.0	Low	63.2	34.6
4	12:13:38PM	02/06/2009	19.9	Low	64.0	344
5	12:13:43PM	02/06/2009	20.0	Low	64.3	339
б	12:13:48PM	02/06/2009	20.1	Low	6d.1	337
Υ	12:13:53PM	02/06/2009	20.2	Low	63.7	334
8	12:13:58PM	02/06/2009	20.0	LOW	63.8	333
9	12:14:03PM	02/06/2009	19.9	Low	54.1	329
0	12:14:08PM	02/06/2009	19.8	Low	64.4	326
1	12:14:13PM	02/06/2009	19.8	LOW	64.5	325
5	12114118PM	02/06/2009	19.7	Low	04.8	324
2	12:14:23PM	02/06/2009	19.0	Low	65.6	323
8.	12:18:2019	02/06/2009	19.8	Low	65.5	3.21
2	12+14+3804	02/06/2009	19.8	Long	66.0	31.9
7	12:14:4304	02/06/2004	19.8	Low	66.1	318
	12:14:48:54	02/06/2009	19.9	Low	66.0	316
9	12:14:53PM	02/06/2009	19,9	Low	65.8	316
3	12:14:58PM	02/06/2009	19.8	Low	65.6	315
1	12:15:03PM	02/06/2009	19.8	Low	65.3	314
	12+15+0004	02/06/2009	19.9	Low	64.8	313

保證期-1年

WARRANTY

UNION Market Enterprise Company LTD., Inc. equipment is warranted for a period of twelve (12) months from the date of purchase to be free of defects in material or workmanship. This warranty does not apply to damage resulting from accident, alteration, abuse, loss of parts or repair by other than Sirius Technologies, Inc. The equipment will be repaired or replaced, at our option, without charge to the owner for parts or labor incurred in such repair. This warranty shall not apply unless the equipment is returned for our examination with all transportation charges prepaid to:

UNION Market Enterprise Company LTD. TEL:02-2722-1198 FAX:02-2722-1120 Email Contact: service@umarket.com http://www.umarket.com http://www.smartmeter.com