

## 快速體溫溫度計操作步驟

達因國際 製

1. 壓下 **Mode** 鍵直到出現 95E(此為原廠設定值)



2. 壓下測量鍵(**Meas**),可逐步調整放射率,如附圖(80E).....



3. 壓下 **Meas** 鍵直到出現 75E(調整人體適合溫度參數)



4. 再壓下 **Mode** 鍵回到溫度顯示主畫面



註：建議測量位置

