


Sensaphone 400/800 簡易設定表

監測點起始設定 (預設 zone 1 為溫度, zone 2~7 為常開監測點)



開啟/關閉監測點



設定監測點及主機斷電之警報延遲時間(0~540 分鐘, 預設為 3 秒) 例:斷電



校對時間



錄制本機語音



錄制警報區語音(錄音時間 8 秒) 例:zone 2



清除錄音內容 例:本機或 zone 2



設定溫度單位(華氏°F或攝氏°C, 預設為°F)



設定溫度警戒下限及上限 例:zone 1



溫度校對 (範圍: +10°C~-10°C, " *" 代表負數)



設定電話撥號音為音頻或脈衝撥號 (預設為音頻)



設定電話撥出次數上限



設定本機電話號碼 例:(02)26293022



管理人的電話號碼設定/專線/(max. 48 位數) 例:(02)26293022



管理人的電話號碼設定/分機線路/(max. 48 位數) 例: (02)26293022

查詢監測點設定




查詢警報確認時間



查詢主機時間



查詢本機語音內容



查詢警報區錄音



查詢溫度



查詢溫度警戒設定 例:1



查詢溫度修訂值 例:1



警報確認碼: 按鍵"555"

查詢本機號碼設定



查詢管理人電話 例:1



Sensaphone 400/800 簡易設定表



撥號內包含#鍵與*鍵



撥打辦公室電話轉分機



刪除管理人電話號碼設定



來電震鈴次數(用於電話撥入, 預設為4次)



和傳真機共用線路時需啟用自動應接 (預設為關閉)



啟用主機電源斷電偵測



設定聽取現場聲音之時間長度 (0-255sec. 預設為15秒)



查詢時間



設定輸出動作模式



查詢輸出設定模式



按鍵啟動輸出



現場本機靜音/撥音



現場停止警報撥號



輸出模式表

Mode 1	zone 1	---	Output On
Mode 2	zone 2	---	Output On
Mode 3	zone 3	---	Output On
Mode 4	zone 4	---	Output On
Mode 9	噪音	---	Output On
Mode 0	斷電	---	Output On
Mode *	任一警報	---	Output On
Mode #	接鍵或電話操控		Output On

(只能選取單一mode)

保安密碼設定 (可鎖定鍵盤與電話撥入)



解除保安設定



啟用/停止 噪音警報偵測



電話語音重複次數設定 例:2次 (預設為3次)



查詢語音重複次數

