

Canoacrylate Adhesive & Catalytic agents

接著劑 D-3 & 催化劑 606



(一) 特 徵 :

1. 快速接著 : 數秒鐘內堅固接著。
2. 無揮發性 : 不含溶劑, 無毒性。
3. 外觀完美 : 接著面透明無色。
4. 優良的導熱性, 耐高溫。

(二) 適用範圍 :

1. 多孔材質接著。
2. 溫升測試線之接著。
3. 填補系數。
4. 防止白化。

(三) 主要成份 :

D-3	α - Cyanoacrylate Monomer	90.7%
	Polymethyl Methacrylate	6.0%
	Dimethyl Sebacate	3.3%
606	n - Heptanes	95-100%
	Alkyltoludine	1-3%
	Hydroquinone	0.01-0.1%

(四) 規 格:

D-3	50g ±1	/30 支 / 盒。
606	150g ± 10	/12 瓶 /盒。

(五) 使用方法：

1. 打開外蓋，輕扣尖嘴頂端，確定無接著劑殘留在頂部，然後使用附針穿孔，尖嘴不得朝人面孔，避免被接著劑噴到。
2. 將接著面的灰塵、油污、鐵銹、水份清洗乾淨。
3. 先將 D-3 滴在接著部位，再將另一接著面輕噴 606，然後兩面黏合，約 10 秒後接著部位既迅速硬化。
4. D-3 原裝保存性為 6 個月，打開容器須在 2 個月內全部使用完畢，因空氣中的溼氣將使接著劑產生黏度提高，也因此而硬化。
5. 噴 606 時務必將 D-3 移開，以防止催化劑的氣體感染 D-3 而加速硬化。
6. 使用完畢，可用紙或類似東西擦拭尖嘴部份，並將外蓋緊密蓋好。
7. 請將本產品存放於陰涼乾燥的地方，避免陽光、火源及熱。

(六) 使用注意事項：

1. 不得幼兒接觸。
2. 使用時嚴禁穿戴棉質纖維手套。
3. 萬一皮膚被黏及，將黏著處以溫肥皂水浸泡即可。
4. 眼睛被濺及，立刻使用大量清水沖洗，並立即送醫，不可使用溶劑清洗眼部。
5. 大量使用中，建議設備通風應良好。